


SZCZEGÓŁ MONTAŻU ZESTAWU WODOMIERZOWEGO Z ZAWOREM ANTYSKAŻENIOWYM



LEGENDA:

- 1 - ZAWÓR GŁÓWNY ODCINAJĄCY (GRZYBKOWY)
- 2 - WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY
- 3 - ZAWÓR ODCINAJĄCY ZE SPUSTEM
- 4 - FILTR SIATKOWY
- 5 - ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
- 6 - REDUKTOR CIŚNIENIA
- 7 - ZAWÓR ODCINAJĄCY

Uwaga:

Zgodnie z zaleceniami producentów wodomierzy należy zastosować odcinki proste:

- przed wodomierzem o długości $5 \times dn$ wodomierza,
- za wodomierzem o długości $3 \times dn$ wodomierza.

Zestaw wodomierzowy zamontować na konsoli wodomierzowej.

Po stronie wyjściowej z reduktora ciśnienia należy zastosować prosty odcinek rury o długości przynajmniej $5 \times dn$

 San-System		www.san-system.com.pl e-mail: biuro@san-system.com.pl		
Wykonawca: SAN- SYSTEM ul. Składowa 3A/23 19-400 Olecko	OBIEKT: Rozbudowa i przebudowa Stacji Wodociągowej w Gołdapi CZĘŚĆ III INWESTOR: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 9a, 19-500 Gołdap TEMAT: Schemat zabudowy wodomierza			Skala ---
				Nr rys. S14 III
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Karol Brodowski	5/02/OL, WAM/0076/POOS/04	29.11.2007 r.	
Sprawdzający	mgr inż. Tomasz Kowalczyk	WAM/0015/POOS/07	29.11.2007 r.	
Asystent Projektanta	mgr inż. Dominika Daniluk		29.11.2007 r.	