

[illegible]

1. We wszystkich pomieszczeniach szpitala, ośrodku i termometryczny min IPad
2. Rozgałęzia obwodów realizowana poprzez łączenie przewodów w puszkach instalacyjnych pod oszronieniem lub na zaciskach gniazdek

[illegible]